

# Guía de manejo e instalación para Cilindro Esclavo Concéntrico (CSC) **TECHnovation™** Clutch Hydraulics

Los CSC Technovation® son totalmente compatibles con los CSC de equipo original, tanto en su fijación sobre la transmisión, como en su conexión con la tubería de alimentación.

Para reemplazar un CSC convencional por un CSC Technovation® siga los siguientes pasos:

1. Desconecte la tubería de alimentación del CSC utilizando la herramienta de desconexión como se muestra en la Figura 1.

3. Instale el nuevo cople de plástico y el sello (O-ring) que se muestran en la Figura 2, en la tubería de alimentación del vehículo. Estos componentes vienen incluidos en los productos Perfection.

4. Inserte la tubería de alimentación en el cople Tech-link® del CSC hasta que esté seguro de que sus componentes se hayan acoplado correctamente (Figuras 3 y 4).



Evite dañar el cople metálico de la tubería de alimentación.



Fig.1



Fig.2

2. Al conectar la línea de alimentación al CSC Technovation® verifique que la tubería esté en buenas condiciones. Retire el cople de plástico blanco y sello (O-ring) y limpie perfectamente el conector de la tubería



Fig.3

Fig.4



¡No retire el clip de sujeción durante el acoplamiento!

En futuros servicios, para desconectar la tubería de alimentación de un CSC Technovation® solo retire el clip de sujeción y desacople.

**Si requiere asesoría, contáctenos en el  
800 274 7832 o por correo electrónico  
asistecnica@perfmex.com**

Technovation® y Tech-link® son marcas registradas de Perfection de México, S.A.P.I. de C.V.